

# Pletguide



## Blod

Blod vaskes af i koldt vand.  
Hvis det ikke hjælper, tilsæt da et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Blæk

Fjern så meget som muligt med trækpapir.  
Rens med 20% denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Chokolade, fedt & slik

Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Græs & grøntsager

Vask med lunkent vand evt. tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Kaffe, te & mælk

Fjern så meget som muligt med trækpapir.  
Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Kuglepen & kosmetik

Rens med husholdningssprit.

## Maling

*Oliebaseret:* Rens med terpentin og dup med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.  
*Vandbaseret:* Vask med koldt vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.  
*Hvis pletten er gammel, spørg da en fagmand.*

## Neglelak

Dup med neglelakkfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, brug acetone.

## Olie

Drys talkum på pletten og lad det virke.  
Børst det væk og dup forsigtigt med en klud fugtet med benzin eller husholdningssprit.

## Skosvæerte

Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensbenzin eller husholdningssprit.

## Stearin

Varmt strygejern over sugende papir. Rens med terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.  
*Alternativ: Se tyggegummi.*

## Syltetøj, sirup, frugt & juice

Fjern så meget som muligt med en ske.  
Vask herefter med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

## Tyggegummi

Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. Skrab væk. Evt. rest kan fjernes forsigtigt med rensbenzin.


## Urin

1 del eddike uden farve og smag blandes med 2 dele vand. Brug en tør klud som underlag når pletten gennemvædes. Fjern eddikeblandingen med skiftevis tør og vandholdig klud.

## Vin & spiritus

Fjern så meget som muligt med trækpapir.  
Vask med vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel og rens med fortyndet denatureret sprit.





*Et møbelstof, der er funktionelt og eksklusivt, er ikke længere kun en drøm...*

### **Til lykke med dit nye møbel med Comfort fra Gabriel.**

Comfort er et ruskindslignende møbelstof, som er blødt og behageligt at sidde på. Stoffet er nærmest uopslideligt og bevarer sit eksklusive udseende år efter år. Comfort er let at vedligeholde, og pletter fjernes nemt og uden problemer.

#### **10 års garanti**

Comfort har en uovertruffen formstabilitet og strækkevne. Det betyder, at folder undgås – selv efter lang tids brug.

Comfort er markedets bedste mikrofiberstof og det piller (fnuldrer) ikke. Derfor giver vi 10 års garanti mod pilling og gennemslidning ved normalt brug.

#### **Let at vedligeholde**

Comfort er antistatisk behandlet, vand- og olieskyende og dermed modstandsdygtigt overfor snavs og pletter. For at bevare stoffets smukke farve og udseende anbefaler vi skånsom støvsugning med et blødt mundstykke efter behov.

#### **Vaskeanvisning**

Comfort kan maskinvaskes ved helt op til 60°C. Max. krymp 2%. Comfort med flammesikker bagbeklædning kan maskinvaskes på skåneprogram ved 40°C. Bagbeklædningen tåler kun enkelte gange vask. Undgå iblødsætning. Benyt et pH-neutralt vaskemiddel uden kemiske blegemidler. (pH-værdi = 7). Brug kun små mængder. Vær opmærksom på om syninger, lynlåse mv. kan tåle vask.

Hængetørring eller tørretumbling ved lav temperatur.

#### **Pletrensning**

*En gylden regel:* Fjern altid pletten hurtigst muligt.

De fleste typer pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Undgå gennemvædning af hele møblet.

Anvend kun de rensemetoder, der er nævnt i pletguiden. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud og brug kun små mængder rensmiddel ad gangen.

#### **Advarsel!**

Rensebenzin, acetone o.l. kan opløse skum ved gennemvædning.



Gabriel A/S  
Hjulmagervej 55  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9630 3100  
Fax +45 9813 2544  
mail@gabriel.dk  
www.gabriel.dk